

Notice d'utilisation de la télécommande pour :

PULSA

**921829**



## Mode permanent et modes automatiques



Appuyez sur le bouton « ON/OFF », le luminaire s'allume ou s'éteint de façon permanente et la détection de mouvement est désactivée.

Appuyez sur le bouton « Scene » ou « Apply » pour quitter ce mode.



Appuyez sur le bouton « MW/PIR » pour changer le mode de détection :

- MW correspond à de l'hyperfréquence
- PIR correspond à de l'infrarouge



Appuyez sur le bouton « Scene » pour réinitialiser tous les réglages par défaut :

- Zone de détection = 100%
- Temporisation d'allumage = 5s
- Préavis d'extinction = désactivé
- Capteur crépusculaire = désactivé



Appuyez sur le bouton « Power % » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » pour ajuster le niveau lumineux.



## Paramétrages avancés



Régalez la portée de la zone de détection du capteur de mouvement : Pour cela, appuyez sur le bouton « Detection Range » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

4 réglages possibles : 100%, 75%, 50% et 25%.



Régalez la temporisation d'allumage du luminaire : Pour cela, appuyez sur le bouton « Hold Time » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

8 réglages possibles : 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min et 30min.



Régalez le niveau d'éclairage souhaité pendant la période de préavis : Pour cela, appuyez sur le bouton « Stand-by-dimming » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

4 réglages possibles : 10%, 20%, 30% et 50%.



Régalez la durée de maintien du préavis d'extinction : Pour cela, appuyez sur le bouton « Stand-by-dimming » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

9 réglages possibles : 0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min, +∞.



Réglez le capteur crépusculaire en choisissant le niveau ambiant adapté à votre utilisation : Pour cela, appuyez sur le bouton « Daylight Sensor » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

12 réglages possibles : Disable, 400lux, 350lux, 300lux, 250lux, 200lux, 120lux, 80lux, 50lux, 30lux, 10lux, 2lux.

## Duplication de la programmation



Avant de commencer votre programmation, appuyez sur le bouton « Start ». Une fois ce mode enclenché, vous pouvez utiliser la totalité des réglages expliqués dans la partie « Paramétrages avancés ».



Lorsque vous avez fini de tout régler, appuyez sur le bouton « Memory ». Votre programmation est maintenant enregistrée dans la télécommande.



Placez-vous au niveau d'un autre luminaire et appuyez sur le bouton « Apply ». Votre programmation sera directement envoyée au nouveau luminaire. Répétez cette étape à chaque nouveau luminaire.

## Mode Test

Appuyez sur le bouton « Test (2sec) » pour vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement.

rēsistex»

Résistex SA 11 Quai de la Banquière 06730 Saint-André-de-la-Roche [43.735566,7.287450](tel:43.735566,7.287450)  
Tél : 04 93 276 276 Fax : 04 93 276 280 [contact@resistex-sa.com](mailto:contact@resistex-sa.com)  
[www.resistex-sa.com](http://www.resistex-sa.com)

*Ce document est la propriété exclusive de Résistex. Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit de Résistex est illicite.*